Tronsmart

Element T6 Plus

Hordozható Bluetooth hangszóró

©2019 WayteQ Europe Kft. – Minden jog fenntartva
Importőr: WayteQ Europe Kft. 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
info@wayteq.eu / www.wayteq.eu / +36 1 21 73 632

Bevezetés

Köszönjük, hogy Tronsmart terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert / USB kábelt.
Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnyel történő érintkezést.
Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
Csak a készülékhez mellékelt USB kábelt használja. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát.
Amennyiben USB hálózati adapterrel használja, húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
A készüléket csak a felhatalmazott márkaszerviz nyithatja ki. Amennyiben Ön kinyitja, a jótállás megvonható a készülékről.

A készülék tisztítása

A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg. Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

SPECIFIKÁCIÓK:

Modell:	Tronsmart Element T6 Plus
Kompatibilitás:	Minden Bluetooth képes eszköz
Bluetooth:	Bluetooth 5.0
Hatótávolság:	Max. 20 méter (nyílt terepen)
SoC:	DSP (digitális jelfeldolgozás)
Jelátvitel:	20Hz-16KHz
Akkumulátor:	Beépített Lithium akkumulátor, 2x3300 mAh
Töltés:	5V ± 0.25V,1-2A (hálózati töltő nem tartozék)
Lejátszási idő:	Kb. 10-15 óra egy töltéssel
Töltési idő:	Kb. 3-5 óra
Teljesítmény:	Kb. 2 x 20W kimeneti
Bemenet:	3,5 mm sztereó jack AUX-IN
Méret:	82 x 203 mm
Tömeg:	kb 670 g.

A doboz tartalma:

Element T6 Plus hangszóró

USB-C kábel

Audio kábel

Kezelőszervek





① Lejátszás/Szünet; Hangerő +/-; Kihangosítás; Hang asszisztens

② Bluetooth jelzés

③ Mikrofon

④ Előző szám

⑤ Következő szám

⑥ TWS kapcsolat

⑦ EQ hang effektek

⑧ Zenelejátszási mód

⑨ Be/kikapcsolás, gyári állapotra állítás

⑩ EQ/TWS/Töltés jelzés

⑪ Aux-in bemenet

⑫ USB-A csatlakozó (USB meghajtó / eszköz töltés funkció)

⑬ USB-C töltés csatlakozó

⑭ TF/Micro SD kártya foglalat

	Bekapcsolás: tartsa nyomva 1 másodpercig
	Kikapcsolás: tartsa nyomva 3 másodpercig
	Gyári állapotra állítás: tartsa nyomva 8 másodpercig
	Hangerő +/-: forgassa el a hangerő beállításához
	Lejátszás / szünet: lejátszás közben nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez
	Hívás fogadás/befejezés: bejövő hívás esetén nyomja meg a hívás fogadásához vagy a hívás befejezéséhez
	Hívás elutasítás: nyomja meg 2 másodpercig a bejövő hívás elutasításához
	Újrahívás: Bluetooth kapcsolat közben nyomja meg gyorsan 2x egymás után az utolsó hívott szám újrahívásához.
	Hang asszisztens: Bluetooth kapcsolat közben nyomja meg 3 másodpercig a hangasszisztens funkció aktiváláshoz
	Előző számra lépés
	Következő számra lépés
TWS	Nyomja meg és tartsa nyomva két Element T6 Plus hangszóró párosításához, mellyel sztereo 3D hangzás érhető el (részletek a TWS funkció ismertetésénél).
	Bluetooth kapcsolat bontás: tartsa nyomva 3 másodpercig, amíg egy hangjelzést nem hall a Bluetooth kapcsolat megszűntetéséhez
EQ	Nyomja meg a hangeffektek közötti váltáshoz: beszéd, 3D mély basszus, extra basszus
	Az alapérték a beszéd, jelzés nélkül. A 3D mély basszust fehér, az extra basszust zöld jelzés mutatja.
M	Váltás a zenelejátszási módok között: Bluetooth, Aux-in, Micro SD kártya és USB meghajtó
	Tartsa nyomva 5 másodpercig, hogy minden párosított eszközt töröljön és visszaállítsa a gyári állapotot.

Kapcsolódás más Bluetooth eszközökhöz

1. Kapcsolja be a hangszórót a Be-, kikapcsoló gombbal. A Bluetooth jelzés gyorsan villogni fog. A hangszóró Bluetooth párosítási módba lépett.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a telefonján vagy táblagépén. Keresse meg az elérhető eszközöket és amint megtalálta a , „Tronsmart Element T6 Plus" eszközt, érintse meg a párosításhoz. Egy hangjelzést fog hallani a párosítás befejezésekor és a kék jelzés folyamatosan világít.

TWS mód

Mi az a TWS?

A TWS vezeték nélküli sztereo hangzást jelent (True Wireless Stereo). Ezzel a funkcióval 2 Tronsmart Element T6 Plus hangszóró párosítható egymáshoz és így sztereó hangzást érhet el zenelejátszáskor.

Két Tronsmart Element T6 Plus hangszóró párosítása

1. Kapcsolja be a hangszórókat és győződjön meg róla, hogy nem kapcsolódnak más Bluetooth eszközhöz.
2. Tartsa nyomva a TWS gombot 2 másodpercig, egy jelző hangot fog hallani és a TWS jelzés sárgán villogni fog. Ez a TWS párosítási mód bekapcsolását jelzi és a párosítás automatikusan megtörténik. Miután mindkét hangszóró sikeresen csatlakozott, egy jelzést fog hallani és a TWS jelzés sárgán világítani fog. A fő hangszóró Bluetooth jelzése villogni fog és csatlakozásra vár, míg a vezérelt hangszórón a Bluetooth jelzés kikapcsol.
3. A mobiletelefonján/táblagélépjen be a Bluetooth beállítások menübe, keresse meg a 'Tronsmart Element T6 Plus' eszközt és érintse meg a párosításhoz. A sikeres kapcsolódás után a fő hangszóró Bluetooth jelzése folyamatosan kéken világít. A fő hangszórón a Bluetooth jelzés lassan villogni fog zenelejátszás alatt.

TWS kapcsolat megszűntetése

Nyomja meg 2 másodpercig a TWS gombot a két hangszóró szétválasztásához. Sikeres szétkapcsolás után egy hangjelzés lesz hallható és a sárga TWS jelzés mindkét hangszórón kikapcsol.

Megjegyzés: Ha egyszer két hangszórót sikeresen összekapcsolt, a következő alkalommal a csatlakozás automatikusan megtörténik, nem szükséges a fenti párosítást újra elvégezni.

USB-A akkumulátor töltő funkció

A hangszóró egy USB töltő csatlakozóval van ellátva, amely felismeri a rá csatlakoztatott eszközt és tölti azt, ha a töltő kábel az USB-A csatlakozóba van csatlakoztatva. A kimeneti teljesítmény 5V/1A. A stabil zene lejátszás érdekében nem javasolt a töltés és a zene lejátszás egyidejű használata

Aux-in mód

A hangszóró fel el van látva egy 3,5mm-es hangbemeneti csatlakozóval. Csatlakoztassa a hangszórót hangkábel segítségével.
Megjegyzés: Bluetooth üzemmód közben automatikusan AUX_in módba kapcsol a hangkábel csatlakoztatásakor.

TF/Micro SD kártya mód

A hangszóró a zenét a behelyezett memóriakártyáról fogja lejátszani.

USB meghajtó mód

A hangszóró a zenét az USB-A csatlakozóba csatlakoztatott USB meghajtóról fogja lejátszani.

A készülék töltése
A mellékelt USB-C kábel segítségével a számítógép, laptop vagy USB-s hálózati töltő (5V/1A – nem tartozék) segítségével töltheti a hangszóró akkumulátorát.

Jelzések

Bluetooth: A Bluetooth jelzés kéken villog párosítás alatt és kéken világít, ha a kapcsolat létrejött.
Aux-in, memóriakártya és USB meghajtó mód: A Bluetooth jelzés kéken lassan villog zene lejátszása alatt és folyamatosan világít szünet közben.
Töltés: a töltés jelző töltés közben vörösen világít és kialszik a töltés végén.
TWS: TWS módban a sárga jelzés folyamatosan világít.
Kevés energia: A vörös jelzés lassan villog, 30 másodpercenként hangjelzés hallható.

Gyári visszaállítás

Két lehetőség van a hangszóró gyári állapotra állítására. Az első módszer esetén nyomja meg és tartsa nyomva a ”M” gombot 5 másodpercig. Ezzel minden párosítási adat törlődni fog és hangszóró alapállapotba kerül. A második lehetőség, a Be/kikapcsoló gomb nyomva tartása 8 másodpercig, amennyiben a hangszóró nem működik megfelelően. A visszaállítás után, az eszközökkel újra csatlakoznia kell a hangszóróhoz, ugyanúgy, mint az első alkalommal.

Automatikus kikapcsolás

Az Element T6 Plus hangszóró automatikusan kikapcsol 1 óra után az akkumulátor kímélése érdekében, ha nem kapcsolódik semmilyen eszközhöz vagy nem történik zene lejátszás. Ha használni szeretné kapcsolja be a Be/kikapcsoló gombbal. Amikor a hangszóró automatikusan kikapcsolt, akkor újra be kell kapcsolnia ha eszköz töltésére használná.

Javaslatok

Az erős teljesítmény miatt ne legyen túl közel a hangszóróhoz és tartson megfelelő távolságot zene lejátszása alatt.

Hulladékkezelés
A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:
Value in Action Technology Co. LTD / www.tronsmart.com / support@tronsmart.com / A3 HeKan Industrial Building 41# WuHe Str. Bantian, LongGang District, Shenzhen, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.
© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.